

Uscator de rufe A2T28249W

Specificatii & Informatii tehnice

Cod EAN: 8690842668579

Greutate Neta (kg): 44

Dimensiuni nete (HxIxA cm): 84,6x59,8x60,8

Clasa energetica: A+++

Consum (kWh/an): 176,8

Nivel zgomot (dB): 64

Capacitate incarcare (kg): 8

Culoare produs: White

Culoare usa: Piano Black

Usa transparenta

Unghi deschidere usa: 155°



Dotari



POMPA DE CALDURA - Tehnologia cu pompa de caldura integrata in uscatoarele de rufe Arctic optimizeaza procesul de uscare prin recircularea aerului cald intr-un circuit inchis. Astfel, hainele sunt uscate delicat, la temperaturi mai reduse, contribuind la protejarea tesaturilor si la mentinerea culorilor in timp.



AUTO ANTISIFONARE - Functia Auto Antisifonare se activeaza automat daca rufele nu sunt scoase din uscator dupa terminarea programului timp de 2 ore. Rufele vor fi rotite la intervale de 10 minute pentru a preveni sifonarea.



MOTOR SILENT INVERTER - Uscatoarele de rufe dotate cu motor Silent Inverter sunt concepute pentru a oferi performanta constanta pe durata utilizarii.



AQUA SURF - Designul Aqua Surf este conceput pentru o curatare delicata a hainelor, fara miscari ce ar putea afecta tesatura. Conturul cuvei si forma paletelor permit o miscare fluida a articolelor textile pe parcursul ciclului de spalare.



AMANARE PORNIRE - Functia iti permite programarea uscarii intr-un interval de 24 ore. Astfel, nu mai esti nevoit sa iti planifici activitatile dupa programul de uscare a rufelor. Tu decizi cand incepe programul dorit, indiferent de durata sau intensitate.



AFISARE TIMP USCARE RAMAS - Permite estimarea corecta a timpului de uscare pentru a evita modificarea programului tau zilnic. Vei sti mereu cat timp dureaza programul de uscare ales, si-ti vei putea organiza timpul asa cum doresti!



DESIGN BOX IN BOX - Design-ul peretilor laterali al uscatorului este astfel proiectat incat sa reduca nivelul de vibratii din timpul functionarii aparatului. Usuci cu minim de zgomot!



INDICATOR REZERVOR APA - Daca rezervorul de apa se umple in timp ce programul functioneaza, indicatorul de avertizare incepe sa clipeasca, iar masina intra in stand-by. In acest caz, goliti apa din rezervor si porniti programul apasand butonul Start / Pause (Start/Pauza). Indicatorul de avertizare se stinge, iar programul este reluat.



INDICATOR CURATARE CONDENSATOR - Se aprinde indicatorul de avertizare pentru curatarea condensatorului.



INDICATOR CURATARE FILTRU - Atunci cand se finalizeaza programul, se aprinde indicatorul de avertizare pentru curatarea filtrului.



BUZZER - Atunci cand se finalizeaza programul, uscatorul emite o avertizare sonora.



CHILD LOCK - Permite blocarea butoanelor uscatorului de rufe pentru a preveni oprirea accidentala sau schimbarea programului. Aparatul tau Arctic este gandit sa iti ofere un plus de siguranta, fiind potrivit pentru tine si familia ta. Copiii tai se pot juca langa uscatorul de rufe, fara ca tu sa-i supraveghezi permanent.

Programe



RAPID - Ai 2 camasi de gata de calcat, in cel mai scurt timp posibil.



DELICATE - Acest program este utilizat pentru uscarea camasilor intr-un mod mai delicat si nesifonand foarte mult materialul, astfel rufe sunt mai usor de calcat.



MIXT/ZILNIC - Programul este utilizat pentru a usca atat rufe din bumbac, cat si din material sintetic.



ARTICOLE DE IARNA/SPORT - Acest program se utilizeaza pentru hainele din material sintetic, bumbac sau materiale mixte, rezistente la apa (ex. jachetele functionale, pelerine etc).



LANA - Acest program asigura o actiune de uscare blanda a articolelor din lana.



SILENTIOS/NOAPTE - Cu acest program, puteti usca hainele din bumbac sau amestec sintetic in liniste datorita nivelului redus de zgomot din timpul functionarii.



BUMBAC CALCARE USOARA - Uscarea in acest program permite rufelor din bumbac sa fie gata de calcare, pastrandu-le usor umede (camasa, tricou, fata de masa etc.).



BUMBAC ECO - Toate rufe din bumbac pot fi uscate in acest program. (tricouri, pantaloni, pijamale, haine de bebelusi, lenjerie intima, panza etc.) Puteti pune rufe in dulap fara calcare.



SINETICE CALCARE USOARA - Uscarea in acest program permite rufelor din materiale sintetice sa fie gata de calcare, pastrandu-le usor umede, gata de calcare.



BLUGI - In acest program se pot usca pantalonii, rochiile, camasile sau hainele din denim.



PATURI SI CUVERTURI/GECI CU PUF - Poti usca usor sacouri sau jachete, paturi sau perne daca au pe eticheta mentionat faptul ca pot fi uscate in uscator.



USCARE IGIENICA - Iti doresti o igienizare suplimentara a hainelor? Acest program este ideal pentru uscarea hainelor copiilor, a lenjeriei de corp si a prosoapelor, asigurand o igienizare eficienta prin actiunea caldurii.



IMPROSPATARE IGIENICA - Programul este destinat hainelor deja uscate sau articolelor textile care necesita reimprospatare fara spalare, prin utilizarea aerului cald.



CAMASI - Program de uscare special conceput pentru camasile tale, care asigura uscarea delicata a camasilor astfel incat au mult mai putine cute, usurand calcarea.



TIMP DE USCARE - Indiferent de nivelul de uscare al rufelor daca folosesti programul "Timp de uscare" poti selecta timpul de uscare dorit care poate varia de la 10 pana la 160 minute.